

National

取扱説明書

ハイパワーLED水中ヘッドランフ

品番 BF-267 (乾電池単4形

- ■このたびは、ハイパワーLED水中へッドランプを お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。特に「安全上のご注意」は で使用前に必ずお読みいただき、安全にお使い ください。お読みになったあとは大切に保管し 必要なときにお読みください。

特長

●ハイパワーLEDの採用で明るさ約 20倍アップ!

●2段階の調光機能! ●首かけに便利なワンタッチ着脱方式採用し

(上手に使って上手に節約)

松下電器産業株式会社 松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号 電話(06)6991-1141 FAX(06)6991-1745 Printed in China BF267-AYA

強 連続約 4 時間

連続約20時間

連続約 2時間

外形寸法 本体部:約幅95×奥行75×高さ44(mm) 本体質量約 190 g(パナソニックアルカリ乾電池含む

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下雷器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下

「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の

氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の

1.当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック

製品のご相談への対応や修理およびその確認などに

利用させていただき、これらの目的のためにご相談

確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に

基づく義務の履行または権限の行使のために必要な

の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談

いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外

内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその

弱 連続約 10 時間

使用電池 乾電池単4形 4つ(別売) 使用光源 ハイパワーLED 1コ

耐 水 性 水深 30 m (30 分間)

とおり、お取り扱いします。

使用温度節用 () ~ 4() °C

(20℃時)強

A0105S0

パナソニック アルカリ乾電池

使角時 ナショナル ネオ 〈黒〉 乾電池

使用時

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に 防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように

説明しています。 ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる

危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

▲ **養告** この表示の欄は、「死亡または里傷なく を負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性 または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し 説明しています。

この絵表示は、気をつけていただきたい

「注意喚起」内容です。 この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく A 「強制」内容です。

電池の液が目に入ったときは、失明や目 の障害の恐れがあるのでこすらずに水 で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける

■充電式電池は使用しない ■使用後は必ずスイッチ ■新旧・異種の雷池を を切る

混用しない ■⊕⊝を逆にいれない

> 電池からガスが 出ることがあり 器具が破裂する 原因となります。

■使い切った雷池は器具 から取り出す 守らないと雷池

からガスが出る ことがあり、器具 が破裂する原因と なります。

■防水用ロリングにゴミや傷をつけない ■指定の水深、指定時間以上で使用しない

■分解や改造をしない

浸水や不意の消灯などで、事故の原因と なります。

■目に光を当て続けない

雷池ケース

目を痛める原因となります。 クラス 1 LED製品

本製品は International Standard IEC 60825-1:(1993).incld. Amd.2(2001) に進拠しています。

各部のなまえと使いかた

つまみ バックル

■水中で使用の際は新しい雷池に交換する

■電池ふたは、しっかりと締め付ける ■電池の使用表示に従う ■定期的に占権する(占灯・液もれ) 守らないと、液もれや浸水、不意の消灯など

で事故の原因となります。 ■電池は乳幼児の手の届かないところに置く

誤って飲み込むと胃を痛める原因となります。 ●万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談する。

スイッチを 入れても 点灯しない「

原 因・伽 ●電池が消耗している。

→新しい電池に取り替える。 ●電池の入れ方が逆になっている。 →雷池の⊕○を正しく入れる。

●電池は消耗品です。万一に備えて予備電池を ご準備ください。 ●高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。

▶ ●汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を 布に含ませてふき取ってください。 ●アフターサービスについておわかりにならないときは、

お買い上げの販売店または、表紙記載の「連絡先」まで お問い合わせください。

スイッチ操作のしかた

●スイッチを回し、お好みの 明るさにする



レンズ ※内部のLEDは 交換できません。 ください。

ベルト受け・

ベルト 前ベース 雷池ふた ※はずさないで

ダイビングに



●前ベース部を

バックルの使いかた

はずす 取り付ける ●つまみを指で押さえ ●バックルを『カチッ』と ながらバックルを 音がするまで差し込む





前ベース 可動範囲に 動かし、ライト \Diamond の照射角度 を調整する ※可動節用 以上動か さないで ください。

照射角度調整のしかた

①雷池ふたをはずし 電池を4コ入れる ※新旧・異種の

電池を混用しない。 ※⊕⊖を逆に入れない。 ②電池ふたの凹部と

雷池ケースの凸部を 合わせて、電池ふたを しっかりと締め付ける

電池の入れかた 雷池ふた 乾雷池 凹部 単4形 雷池 はずす 47 ケース Ωリング 八部

スイッチ